

**Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o.  
Pionierska ul. č. 24, 080 05 Prešov**

**Operačný plán**  
**zimnej údržby miestnych komunikácií v meste Prešov**  
pre obdobie od 1.11.2022 do 31.03.2023

**Ing. Tomáš Fecko**  
Konateľ spoločnosti

Správa a údržba komunikácií  
mesta Prešov, s.r.o.  
Pionierska 24, 080 05 PREŠOV  
IČO: 31719473 IČ DPH: SK2020523890

**Ing. Andrea Turčanová**  
Primátorka mesta

Prešov, október 2022

# O B S A H

1. Legislatíva
2. Organizačné zabezpečenie
  - a) Zloženie operačného štábu a zoznam pracovníkov zimnej údržby
  - b) Dispečing
  - c) Situačné stupne
  - d) Organizácia riadenia zimnej údržby
  - e) Dispečersko – spravodajská služba
3. Vecné zabezpečenie
  - a) Rozdelenie komunikácií
  - b) Pracovné postupy
  - c) Stanovenie časových limitov pre zásahy
  - d) Mechanizmy
  - e) Pohonné hmoty, mazivá a materiál
4. Rozdelenie skládok posypového materiálu
5. Dôležité telefónne spojenia
6. Dopravné nehody

## **1. Legislatíva.**

SaÚKMP, spol. s r.o., Prešov zabezpečuje výkon zimnej údržby miestnych komunikácií pre mesto Prešov na základe zmluvy o zabezpečení verejnoprospešných služieb. Zimná údržba je vykonávaná, resp. jednotlivé činnosti sú koordinované podľa tohto operačného plánu, ktorý je vypracovaný v súlade so zákonom č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v zmysle organizačných opatrení MDPaT SR č. 510-1871/93 o údržbe diaľnic, ciest a miestnych komunikácií.

Zimnú údržbu peších komunikácií zabezpečuje spoločnosť Záhrada Real, s.r.o., Prešov

## **2. Organizačné zabezpečenie**

### a) Zloženie organizačného štábu a zoznam pracovníkov zimnej údržby.

#### **1. Operačný štáb zimnej údržby :**

Ing. Tomáš Fecko – náčelník štábu  
Bydlisko : Podhradík 69  
Mobil tel.: 0905 474 686

Branislav Heldák – zástupca náčelníka štábu  
Bydlisko : Krížovany 90 08233  
Mobil.tel.: 0908 109 944

Ing. Marko Mihok – člen štábu  
Bydlisko : Hlavná 36, Svinia  
Mobil tel.: 0918 951 710

Ing. Jozef Mihok – člen štábu  
Bydlisko : Arm.gen.Svobodu 30, Prešov  
Mobil.tel.: 0905 547 436

Ing. Juraj Zákutný – člen štábu  
Bydlisko : Federátov 8, Prešov  
Mobil.tel.: 0908 310 458

#### **2. Zoznam pracovníkov zimnej údržby :**

##### **Dispečeri :**

Mgr , Martin Nižnik, telefón: 0905 829 981  
Ing. Marko Mihok, telefón: 0905 963 277  
Ing. Juraj Zákutný, telefón: 0905 963 277  
Ing. Jozef Mihok , telefón: 0905 547 436

##### **Vodiči:**

Maroš Onderčo Renault Kerax PO 768 DN  
Vladimír Hurajt

Branislav Hudáček Ranault Kerax PO 107 PX  
Miroslav Bodnár

Pavol Potočňák Renault Kerax PO 412 BZ  
Peter Potočňák

Vladimír Vardžík Tatra 815 PO 168 AG  
Ladislav Rakoš

Martin Bujňák                      Multicar  
František Mikolaj

Ladislav Giba                      Multicar  
Peter Hamara

**Strojníci :**

Martin Géci                      Nakladač  
Marek Homola

Anton Krilovský                  Traktorbáger  
Vladimir Hurajt

b) Dispečing.

Sídlo dispečerskej služby zimnej údržby je v prenajatej budove J.V.S., s.r.o., Pionierska 24, Prešov,  
**non-stop linka 0905 963 277, e-mail: zimnaudrzba@spravaciestpresov.sk**

c) Situačné stupne.

Pre zimné obdobie 2022/2023 platia nasledovné situačné stupne :

- I.        stupeň - stav bdlosti
- II.       stupeň - stav nebezpečia
- III.      stupeň - stav ohrozenia

**Stav bdlosti :**

- začína zimnou pohotovosťou, ktorej dátum začiatku a konca vyhlasuje náčelník operačného štábu zimnej údržby v súčinnosti s MsÚ odborom ŽPaDI
- správca komunikácií mesta Prešov – SaÚKMP s.r.o. uvádza do pohotovosti podľa potreby vlastné prostriedky a pracovné sily.
- nastáva pri očakávaní zrážkovej činnosti, mrznúcom mrhnutí, mrznúcom daždi, pri snežení so zosilneným vetrom (podľa meteorologickej predpovede), ktoré majú vplyv na zjazdnosť pozemných komunikácií.
- nastáva pri zvýšenom výskyte takých problémov zjazdnosti spôsobených vplyvom počasia, ktoré nemôže vodič predvídať.
- nastáva pri šmykľavosti na pozemných komunikáciách, ojedinelých miestach spôsobených námrazou, zamrznutím stekajúcej vody a okolia, alebo vody stojacej na vozovke a pod.

Pri stave bdlosti sa zabezpečuje zimná údržba podľa operačného plánu, pričom údržba je vykonávaná vlastnými prostriedkami podľa poradia dôležitosti miestnych ciest.

**Stav nebezpečia nastáva pri :**

- pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach, vytvárajúcich na komunikáciách neutlačenú snehovú vrstvu tvoriacu prekážku pre všetky motorové vozidlá.
- zvýšenom výskyte miest na pozemných komunikáciách, na ktorých je uvoľnená prejazdna šírka len jedného pruhu pre obe smery bez riadenia dopravy.